

(RUS)

Универсальный электропривод для шаровых кранов ЭУ-12/19

i

Руководство по монтажу
электропривода на шаровой
кран LD ДУ15

EAC

IP67

aiken

1

Установить кран и привод
в открытое положение в
соответствии с **рисунком 1**.

рис. 1



2

Установить адаптер в вал привода
в соответствии с **рисунком 2**


рис. 2



3

Установить пластины в соответствии с **рисунком 3** и зафиксировать их винтами


рис. 3



4

Снять ручку с крана
с помощью гаечного
ключа - **рисунок 4**.


рис. 4



5

Снять ручку ручного дублера с привода и установить привод на шток крана в соответствии с **рисунком 5**.

рис. 5



6

Зафиксировать привод на штоке с помощью гайки, установить на место ручку ручного дублера - **рисунком 6**.

рис. 6

